



INSTRUKCJE UTRZYMANIA POWIERZCHNI MIESZKALNYCH

LIVYN

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA NIEZWŁOCZNIE PO ZAMONTOWANIU PODŁOGI

Podłogi winylowe Quick-Step Livyn są gotowe do użytku i nie wymagają specjalnego pokrycia.

Należy jednak pamiętać, że po przyklejeniu podłogi do podłoża należy uwzględnić czas wymagany do wyschnięcia kleju. Użyj zalecanego kleju Quick-Step Livyn i postępuj dokładnie według instrukcji. W przypadku montażu pływającego można od razu rozpocząć korzystanie z podłogi.

Usuń wszelkie zabrudzenia z podłogi, korzystając najpierw z odkurzacza, a następnie z wilgotnego mopa z mikrofibry. Używaj wyłącznie wody i stosuj do momentu, aż pozostanie przejrzysta po użyciu, a na podłodze nie będzie żadnych zabrudzeń. Klej, zaprawę i pozostałości farby należy usunąć tak szybko, jak to tylko możliwe, korzystając ze ścierki. Większość pozostałości można usunąć wodą i standardowym środkiem czyszczącym do podłóg winylowych.

CODZIENNA PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE

1. Usuń wszelkie luźne zabrudzenia z podłogi za pomocą odkurzacza lub zmiotki. Następnie wyczyść podłogę w normalny sposób, wykorzystując zalecany środek czyszczący Quick-Step Livyn rozpuszczony w wodzie. Za pomocą nakrętki odmierz dwie pełne miarki środka czyszczącego. Dodaj je do wiaderka z letnią wodą.
2. Wytrzyj podłogę wilgotną, niestrzępiącą ścierką lub mopem, po zanurzeniu w wodzie zawierającej środek czyszczący.
3. Wycieraj podłogę suchą ścierką, aż na jej powierzchni nie będzie śladów wilgoci.





ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ślady zarysowań:

Przyczyna: czarne ślady pozostawiane zazwyczaj przez przedmioty o twardym, gumowym spodzie.

Rozwiązanie: ślady zarysowań można łatwo zetrzeć, korzystając z zalecanego środka czyszczącego Quick-Step Livyn i gąbki.

Zadrapania:

Przyczyna: zadrapania mogą pojawić się w wyniku występowania zbyt dużej ilości żwirku i/lub brudu na podłodze.

Rozwiązanie: umieść odpowiednią wycieraczkę przy wejściu do obiektu. Ponadto codziennie zamiataj podłogę, jeżeli do pomieszczenia przedostaje się duża ilość piasku i żwirku. Użycie środka czyszczącego Quick-Step Livyn również może pomóc, czyniąc mikroskopijne zadrapania niewidocznymi. Głębokie zadrapania można wypełnić, korzystając ze specjalnego zestawu naprawczego z woskiem. Skontaktuj się z działem technicznym, aby uzyskać informacje, jak pozyskać i wykorzystywać taki zestaw.

Niekorzystny wygląd lub zmatowienie:

Przyczyna: po nierównomiernym nałożeniu wielu warstw środków czyszczących podłoga może wyglądać niekorzystnie lub ulec zmatowieniu. Spowodowane jest to nakładaniem się kolejnych warstw lub nagromadzeniem się kilku warstw brudu.

Rozwiązanie: problem ten można łatwo rozwiązać, korzystając ze środka do usuwania powłok z powierzchni winylowych Quick-Step Livyn Clean. Skontaktuj się z działem technicznym, aby uzyskać wskazówki dotyczące usuwania nagromadzonych warstw.

Zagłębienia

Przyczyna: bardzo ciężkie przedmioty o ostrych krawędziach mogą pozostawić zagłębienia w podłodze.

Rozwiązanie: zagłębienia można wypełnić, korzystając ze specjalnego zestawu naprawczego z woskiem. Skontaktuj się z działem technicznym, aby uzyskać informacje, jak pozyskać i wykorzystywać taki zestaw.

Plamy

Przyczyna: wystąpienie trwałych plam jest bardzo mało prawdopodobne w przypadku podłóg winylowych Quick-Step Livyn. Mogą one jednak pojawić się, jeżeli na podłodze na długi czas pozostawione zostaną bardzo żrące środki lub produkty chemiczne.

Rozwiązanie: usuń plamy tak szybko, jak to możliwe. Im dłużej rozlane materiały pozostają na podłodze, tym większe jest prawdopodobieństwo, że plamy pozostawią trwałe ślady. Uporczywe plamy można usunąć, korzystając ze środka czyszczącego do podłóg winylowych Quick-Step Livyn lub niewielkiej ilości rozcieńzonego acetonu.

W przypadku uszkodzeń podłogi, których nie można usunąć poprzez czyszczenie lub korzystając z niniejszych instrukcji, skontaktuj się z działem technicznym, aby uzyskać właściwe rozwiązanie.

PRZYDATNE PORADY I WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKA NR 1: zadrapania podłogi mogą powstać z powodu żwirku, piasku czy przesuwania ciężkich mebli. Aby tego uniknąć, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki. Zawsze podnoś meble podczas ich przenoszenia, wyznacz miejsce do czyszczenia przy wejściu do domu, pod fotelem w biurze umieść dywanik, a pod meblami filc.

WSKAZÓWKA NR 2: umieść wycieraczki przy drzwiach prowadzących na zewnątrz, aby chronić podłogę przed żwirkiem i substancjami, które mogą powodować jej zadrapanie. Upewnij się, że są one odpowiednio duże i czyść je regularnie, aby zachowały swoje właściwości.

WSKAZÓWKA NR 3: zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na środku czyszczącym. Zaleca się korzystanie ze środka czyszczącego do podłóg winylowych Quick-Step Livyn, ponieważ inne produkty mogą spowodować uszkodzenie podłogi. Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków czyszczących ani produktów zawierających olej lub wosk.

WSKAZÓWKA NR 4: pamiętaj, że mokra podłoga może stwarzać niebezpieczeństwo. W miarę możliwości umieść znaki ostrzegające o mokrej podłodze i upewnij się, że podłoga jest całkowicie sucha, zanim zaczniesz być używana.

Dane kontaktowe działu technicznego
technical.services@unilin.com